

EX-Z1050 ベストショットモード設定一覧

2007年11月現在

【ベストショットモード】

シーン No.	タイトル	説明	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	色強調	シャープネス	彩度	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	AF補助光	ブレ軽減	フレーム
1	オート	オートで撮影します。	通常の静止画モード																	
2	ムービー	ムービーを撮影します。	通常の動画モード																	
3	人物を 写します	色強調が肌色に設定されます。 望遠側にすると背景がきれいに ぼけます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	0	0	0	0	オート	AF	マルチ	入	切	なし
4	風景を 写します	シャープネスがハード、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	青	+1	+1	+1	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
5	風景と人物 を写します	色強調が肌色に設定されます。 ワイド側にすると人物と風景に ピントが合いやすくなります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	0	0	0	0	オート	AF	マルチ	入	切	なし
6	子供を 写します	色強調が肌色、 シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
7	スポーツを 写します	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
8	キャンドル ライトで人物 を写します	シャープネスがソフト、ホワイト バランスが電球に設定され ます。手ブレに注意して下さい。	プログラム AE	0	発光禁止	電球	オート	マルチ	切	切	-1	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
9	パーティー を写します	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
10	ペットを 写します	シャッター速度が速めになります。 ペットの目線で撮影しましょう。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	切	切	なし
11	花を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	-1	+1	0	0	オート	マクロ	スポット	入	切	なし
12	緑を鮮やか に写します	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が緑に 設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	太陽光	オート	マルチ	切	緑	+1	+1	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
13	紅葉を写しま す	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が赤に 設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	太陽光	オート	マルチ	切	赤	+1	+1	+2	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
14	水の流れを 滑らかに 写します	シャッター速度が遅めになります。	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	ISO 50	マルチ	切	切	-1	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
15	水しぶきを 止めて 写します	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
16	夕日を 写します	フォーカス∞、フィルターが赤、 ホワイトバランスが太陽光に 設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	オート	マルチ	赤	切	-1	+1	0	0	オート	∞	なし	入	切	なし
17	夜景を 写します	シャッター速度が遅め、 フォーカス∞に設定されます。 手ブレに注意してください。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	ISO 50	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	∞	なし	入	切	なし
18	夜景と人物 を写します	シャッター速度が遅め、 フラッシュが赤目軽減に設定され ます。手ブレに注意して下さい。	プログラム AE	0	赤目軽減	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
19	花火を 写します	シャッター速度が遅め、 フォーカス∞に設定されます。 手ブレに注意して下さい。	シャッター 速度:2秒 絞り:開放	0	発光禁止	太陽光	ISO 50	中央重点	切	切	0	0	0	0	オート	∞	なし	入	切	なし
20	食べ物を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	+1	0	0	オート	マクロ	スポット	入	切	なし

[illegible]